


Montage sur barre anti-panique JPM-89

- 1 Tracer** une ligne horizontale sur la porte et l' huisserie coté gâche à 1049 mm du sol fini.
- 2 Placer les gabarits** de pose sur la porte en fonction de l'emplacement de la gâche
- 3 Vérifier la distance la distance d'entraxe**
- 4 Pointer la position des trous.**
Percer les trous nécessaires au passage des vis et du carré du KEYLEX (ø 12, 15 et 26) et les avant-trous des vis de fixation de la barre en respectant les diamètres recommandés.
- 5 Retirer les gabarits et monter le KEYLEX** à l'aide de la platine p1 et des vis V6 et V7. vérifier le bon fonctionnement du Keylex

NOTA :

le carré doit être coupé à une longueur égale à l'épaisseur de la porte + 8 mm



- 6 Enlever les capots et installer l'anti-panique** sur la platine p1 coté pène en suivant les instructions fournies par le fabricant de la barre anti-panique pour la découpe et l'installation. Vérifier le niveau et installer l'anti-panique sur la platine p2 coté gond. Fixer la gâche et vérifier le bon fonctionnement avant d'installer les capots.


LOKOD

Z.A. du Polen • 76710 ESLETTES

Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75

INTERNET : www.lokod.com - E.mail : contact@lokod.com

Montage sur barre anti-panique JPM-89




Plan de perçage de la porte

KEYLEX® 2000

Montage sur barre anti-panique

JPM série 89

COTÉ BARRE ANTI-PANIQUE



ø perçage portes en tôle		
épaisseur tôle	V2-V3 vis 4,8x32	V9 vis 4,8x25
0,6 à 1	ø 3,7	ø 3
1,2 à 1,5	ø 3,8	ø 3,2
2 à 2,5	ø 4	ø 3,5
3 à 3,5	ø 4,3	
4 à 4,5	ø 4,4	

PLATINE P1

LOKOD

Z.A. du Polen • 76710 ESLETTES

Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75


INTERNET : www.lokod.com - E.mail : contact@lokod.com

Plan de perçage de la porte

KEYLEX® 2000

Montage sur barre anti-panique

JPM série 89



LOKOD

Z.A. du Polen • 76710 ESLETTES

Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75

INTERNET : www.lokod.com - E.mail : contact@lokod.com